

ESP8266

Komendy AT



Lp.	Komenda	Opis
1	AT	Test komunikacji
2	AT+GMR	Wyświetla numer wersji oprogramowania
3	AT+CIOBAUD=<predkosc>	Ustawia prędkość transmisji <predkosc> w bodach
4	AT+CIOBAUD?	Wyświetla aktualną prędkość transmisji w bodach
5	AT+RST	Restartuje moduł
6	AT+CWMODE=<tryb>	Ustawia tryb pracy <tryb>: 1 – Klient 2 – Access Point (punkt dostępu) 3 – Klient + Access Point
7	AT+CWDHCP=<tryb>,<stan>	Konfiguracja serwera DHCP <tryb>: Jak wyżej <stan>: 0 – wyłącza DHCP 1 – włącza DHCP
8	AT+CWMODE=? AT+CWMODE?	Wyświetla aktualny tryb pracy
9	AT+CIPSTATUS	Wyświetla status połączenia
10	AT+CIPMODE=<tryb>	Ustawia tryb odbierania danych <tryb>: 0 – dane odbiorcze przychodzą w formacie: „+IPD, <kanal>, <liczba_bajtow>” 1 – dane odbiorcze wysyłane są bezpośrednio na port szeregowy

11	AT+CIPMODE?	Wyświetla aktualny tryb odbierania danych
12	<p><i>Dla CIPMODE=1:</i></p> <p>AT+CIPSTART=<kanal>,<typ>,<adres>,<port></p> <p><i>Dla CIPMODE=2:</i></p> <p>AT+CIPSTART=<typ>,<adres>,<port></p>	<p>Ustanawia połączenie z zewnętrznym serwerem</p> <p><typ>:</p> <p>TCP lub UDP</p>
13	AT+CIPMUX=<tryb>	<p>Ustawia tryb pracy</p> <p><tryb>:</p> <p>0 – obsługa JEDNEGO połączenia</p> <p>1 – obsługa WIELU połączeń na raz</p>
14	<p><i>Dla CIPMUX=0 oraz CIPMODE=0:</i></p> <p>AT+CIPSEND=<dlugosc></p> <p><i>Dla CIPMUX=1 oraz CIPMODE=0:</i></p> <p>AT+CIPSEND=<kanal>,<dlugosc></p> <p><i>Dla CIPMUX = 0 oraz CIPMODE=1:</i></p> <p>AT+CIPSEND</p>	Wysyła dane
15	<p><i>Dla CIPMUX=1:</i></p> <p>AT+CIPSERVER=<tryb>,<port></p>	<p>Konfiguruje serwer na określonym porcie</p> <p><tryb>:</p> <p>0 – wyłącza serwer</p> <p>1 – uruchamia serwer</p>
16	AT+CIFSR	Wyświetla zewnętrzny adres IP
17	<p>AT+CIPCLOSE</p> <p>AT+CIPCLOSE=<kanal></p>	Zamyka połączenie
18	AT+CIPSTO=<czas>	<p>Ustawia limit czasu serwera na odpowiedź.</p> <p><czas> w sekundach</p>
19	AT+CIPSTO?	Wyświetla aktualny limit czasu na odpowiedź. Standardowo 60 sek.
20	AT+GSLP=<czas>	Ustawia czas po jakim układ przejdzie w tryb SLEEP i obudzi się po <czas> milisekundach
21	AT+CIPSTAMAC?	Wyświetla adres MAC w trybie pracy jako Klient
22	AT+CIPSTAMAC=<mac>	Ustawia adres MAC w trybie pracy jako Klient
23	AT+CIPAPMAC?	Wyświetla adres MAC w trybie pracy jako Access Point
24	AT+CIPAPMAC=<mac>	Ustawia adres MAC w trybie pracy jako Access Point
25	AT+CIPSTA?	Wyświetla lokalny adres IP w trybie pracy jako Klient

26	AT+CIPSTA=<ip>	Ustawia adres IP w trybie pracy jako Klient
27	AT + CIPAP?	Wyświetla lokalny adres IP w trybie pracy jako Access Point
28	AT+CIPAP=<ip>	Ustawia adres IP w trybie pracy jako Access Point

Komendy dla KLIENTA

Lp.	Komenda	Opis
1	AT+CWLAP	Wyświetla dostępne sieci
2	AT+CWJAP=<nazwa>,<hasło>	Podłącza moduł do sieci o nazwie <nazwa> z hasłem <hasło>
3	AT+CWJAP?	Wyświetla stan połączenia z siecią
4	AT+CWQAP	Rozłącza z siecią

Komendy dla PUNKTU DOSTĘPOWEGO

Lp.	Komenda	Opis
1	AT+ CWSAP=<nazwa>,<hasło>,<kanal>,<kodowanie>	Ustanawia punkt dostępu <kodowanie>: 0 – Brak, sieć otwarta 1 – WEP 2 – WPA_PSK 3 – WPA2_PSK 4 – WPA_WPA2_PSK
2	AT+CWLIF	Wyświetla przyłączone urządzenia

Wersja 1.1 04.07.2015



<http://botland.com.pl>



<http://YouTube.com/ElektroPrzewodnik>